


BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning.

Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet  viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.













TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.



DIEHL Metering

Displayvisninger

Vandmængde i m ³		1.1	
Aktuelt flow i m ³ /h		1.2	
Vandmængde med høj opløsning		1.3	
Fejlkoder		1.4	
Fejltid i timer		1.5	
Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk)		1.6	
Softwareversion		1.7	
Displaytest		1.8	
Batterilevetid		1.9	

Fejlkoder:

-  1 RAM-fejl
-  1 Temperaturmåling defekt
-  4 Hardwarefejl i ultralydsmåling
-  5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt
-  7 Luft i måler
-  1 Baglæns flow
-  5 Lækagealarm
-  6 Temperatur under 3°C
-  9 Batteri næsten brugt



Optisk knap